



Seleccione	Consulta	Eje y apertura	Tolerancia de apertura del manguito del eje	Tolerancia del eje correspondiente	Tolerancia del diámetro exterior del sello de aceite	
					Cáscara de metal	Paquete de carcasa de plástico
6.01□10.00	0.022	-0.09	+0.07/+0.18	+0.12/+0.27		
10.01□18.00	0.027	-0.11	+0.07/+0.18	+0.12/+0.27		
18.01□30.00	0.033	-0.13	+0.08/+0.20	+0.15/+0.30		
30.01□50.00	0.039	-0.16	+0.08/+0.20	+0.15/+0.30		
50.01□80.00	0.046	-0.19	+0.09/+0.23	+0.17/+0.32		
80.01□120.00	0.054	-0.22	+0.10/+0.25	+0.20/+0.35		
120.01□180.00	0.063	-0.25	+0.11/+0.28	+0.22/+0.40		
180.01□250.00	0.072	-0.29	+0.13/+0.31	+0.25/+0.45		
250.01□315.00	0.081	-0.32	+0.15/+0.35	+0.28/+0.50		
315.01□400.00	0.089	-0.36	+0.18/+0.40	+0.30/+0.55		
400.01□500.00	0.097	-0.4	+0.20/+0.45	+0.33/+0.60		